

Instrukcja GPSR – Osłona gimbala do DJI Mini 4 / Mini 4K / Mini 4 Pro

1. Informacje o produkcie

- Nazwa produktu: **Osłona zabezpieczająca gimbala / kamery**
- Kompatybilność: **DJI Mini 4, DJI Mini 4K, DJI Mini 4 Pro**
- Materiał: **ABS / TPU (w zależności od wersji)**
- Przeznaczenie: **ochrona gimbala i kamery podczas transportu i przechowywania**
- Producent / dystrybutor: **(Twoja firma – HOTHOBBY)**
- Kraj pochodzenia: **Chiny**

2. Zastosowanie produktu

Osłona gimbala służy do:

- zabezpieczenia kamery i mechanizmu gimbala przed uszkodzeniami mechanicznymi,
- ochrony przed kurzem, zabrudzeniami i przypadkowym naciskiem,
- stabilizacji gimbala podczas transportu drona.

Produkt **nie jest elementem lotnym** i **nie wpływa na parametry lotu**, ponieważ używa się go wyłącznie **poza lotem**.

3. Instrukcja montażu

1. Upewnij się, że dron jest wyłączony.
2. Ustaw gimbal w pozycji neutralnej (kamera skierowana na wprost).
3. Nałóż osłonę na kamerę, wsuwając ją delikatnie od przodu.
4. Dociśnij, aż zatrzaski zaskoczą na korpusie drona.
5. Przed lotem **zawsze zdejmij osłonę**.

4. Ostrzeżenia i środki bezpieczeństwa (zgodne z GPSR 2023/988)

- Produkt **nie jest zabawką** – nieodpowiedni dla dzieci.
- Nie używać podczas lotu – może to spowodować uszkodzenie gimbala lub utratę kontroli nad dronem.
- Przed każdym użyciem sprawdź, czy osłona nie jest pęknięta lub zdeformowana.
- Nie wystawiać na wysokie temperatury (powyżej 60°C).
- Nie stosować nadmiernej siły podczas montażu.
- Przechowywać w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła.
- W przypadku uszkodzenia – wymienić na nową osłonę.

6. Utylizacja

7. Produkt wykonany z tworzywa sztucznego. Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów z tworzyw.